

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

- (a) Frequency Range: 2402-2480 MHz
- (b) Maximum radio-frequency power: 2.5mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO9158 complies with the essential requirements and other relevant conditions of directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



RoHS 



UK
CA



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO9158



1

Turn on

2 Open the Bluetooth
in your phone




3

Select "MO9158"



4

Play music



5

Turn off



Do not rinse it with water or spray with water



Do not put in heavy rain



Keep away from fire



Cup lid and speakers can be separated or put together

EN

Wireless Speaker with 500ml Tritan bottle and Sport Towel

Product Specifications

Output Power :	3W
Radiated Power:	3.15dBm
Speaker frequency response:	20HZ-20 KHz
Wireless frequency:	2.4-2.48GHz
Input:	DC5V/450-500mA
Play time at middle volume:	up to 1hour
Charging time:	120min
Impedance:	4Ω
Wireless	v5.1
Sensitivity :	85dB+/-2dB
Transmission range: 10m	
Battery:	300mAh

Cup lid and speakers can be separated or put together
Content from bottle = 500ml

Charging Speaker:

Please charge your Wireless speaker fully before its first use.

- Operates using an internal rechargeable Lithium battery.
- To charge the battery: Using a Micro USB cable (included), insert the USB power cable into the micro USB port located on the back of the speaker. Connect the other end of the USB cord into a powered USB source such as a computer, laptop or USB AC adapter.
- When your Wireless speaker is charging, the indicator light is red.
- Once your Wireless speaker is fully charged, the red light will turn off.
- OFF/ON - Turn on
- Open the Wireless in your phone – Select "MO9158" - Play music

- OFF/ON - Turn off

Playing Music via Wireless

- Turn your Wireless speaker on by sliding the power switch located on the bottom of the speaker to 'ON' position on the right.
- The indicator light is blue. This indicates that the speaker is in pairing mode and is searching for your Wireless device.
- Make sure the Wireless function on your device is turned on.
- Search for the speaker named "MO9158".
- Once you have selected the speaker, your device will pair without a password. Once your speaker is paired, the indicator light (blue) will remain on and you will hear a pop-up sound meaning pairing success.
- Start playing music on your device. Make sure that you keep your device within a 33 feet/ 10 meters range of your Wireless speaker.
- Adjust the volume of your device to the desired level.
- Turn off the unit when not in use.

Warning

- Follow the diagram in the manual to remove the bottle part from the speaker part for cleaning or freezing.
- Speaker part is not waterproof. Do not place speaker part into water or refrigerator. Always remove bottle part for cleaning.
- Do not expose to exterior moisture or rain.
- Always recharge speaker in a well-ventilated area. Do not expose to extreme temperatures for extended periods.
- Keep away from flame and other sources of ignition.
- This is not a toy. Please keep away from children.
- Do not put into oven. Speaker part must be kept away from heat sources or flame.
- Low power levels may cause poor connection and/or may cause the Wireless function to not work correctly.

This product may emit a scent when it is new. Handwash and dry thoroughly before use.

Clean with warm water and mild detergents only, do not use detergents that contain bleach or chlorine.

This product is not dishwasher proof or microwave safe.

Do not over fill as liquid may escape.

Not suitable for carbonated, alcohol and dairy-based beverages. Please use caution when opening.

DE

Wireless Lautsprecher mit 500ml Tritan Trinkflasche und Sporthandtuch

Technische Daten:

Ausgangsleistung:	3W
Strahlungsleistung:	3.15dBm
Lautsprecher Frequenzgang:	20HZ-20 KHz
Wireless Frequenz:	2.4-2.48GHz
Eingangsleistung:	DC5V/450-500mA
Spielzeit bei mittlerer Lautstärke:	bis zu 1 Stunde
Ladezeit:	120min
Impedanz:	4Ω
Wireless	v5.1
Sensitivität :	85dB+/-2dB
Sendebereich:	10m
Batterie:	300mAh

Flasche, Deckel und Lautsprecher können voneinander getrennt werden. Füllmenge der Flasche = 500ml

Aufladen des Lautsprechers:

Bevor Sie den Lautsprecher zum ersten Mal benutzen, laden Sie ihn vollständig auf.

- Das Gerät arbeitet mit einer internen wieder aufladbaren Lithium Batterie.

- Aufladen der Batterie: Per Mikro-USB-Kabel (inklusive): Stecken Sie das USB-Netzkabel in den Mikro-USB-Anschluss auf der Rückseite des Lautsprechers. Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit einem USB-Anschluss eines Computers, Laptops oder USB-Netzadapters.
- Die rote Kontrollleuchte leuchtet, während das Gerät geladen wird.
- Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, schaltet sich das rote Licht aus.
- OFF/ON - Ein
- Schalten Sie die Wireless-Funktion Ihres Smartphones ein – wählen Sie "MO9158" – Spielen Sie die Musik ab.
- OFF/ON - Aus

Abspielen von Musik via Wireless:

- Schalten Sie den Wireless Lautsprecher ein, indem Sie den Schalter an der Unterseite auf „ON“ stellen.
- Die Kontrollleuchte leuchtet blau auf. Dies zeigt an, dass sich der Lautsprecher im Kopplungs-Modus befindet und nach einem Wireless-Gerät sucht.
- Stellen Sie sicher, dass Wireless an Ihrem Gerät eingeschaltet ist.
- Suchen Sie den Lautsprecher "MO9158".
- Wenn Sie den Lautsprecher ausgewählt haben, wird sich Ihr Gerät ohne Passwort verbinden. Sobald der Lautsprecher gekoppelt ist, wird die Kontrollleuchte (blau) weiter blinken und Sie werden einen Pop-up Sound hören, der die erfolgreiche Kopplung signalisiert.
- Starten Sie die Musik-Wiedergabe auf Ihrem Gerät. Sorgen sie dafür, dass sich Ihr Gerät innerhalb einer Distanz von max. 10m zum Wireless Lautsprecher befindet.
- Stellen Sie die Lautstärke Ihres Gerätes auf einen angenehmen Level ein.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht genutzt wird.

Warnung:

- Folgen Sie der Anweisung in der Skizze, um für das Reinigen oder Einfrieren des Flaschenteils den Lautsprecher abzunehmen.
- Der Lautsprecher ist nicht wasserfest. Der Lautsprecher darf nicht mit Wasser in Berührung kommen und darf nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden.
- Nehmen Sie den Lautsprecher beim Reinigen immer ab.
- Setzen Sie das Gerät keinen Flüssigkeiten/Regen aus. Laden Sie den Lautsprecher immer in gut belüfteten Räumen auf. Setzen Sie den Lautsprecher keinen extremen Temperaturen für einen längeren Zeitraum aus.
- Setzen Sie das Gerät keinen Flammen/Hitze aus.
- Das Gerät ist kein Spielzeug. Bitte von Kindern fernhalten.
- Setzen Sie den Lautsprecher keinen Flammen/Hitze aus (z.B. Ofen, Küchenherd).
- Niedriger Akkustand kann zu schlechter Verbindung führen und / oder kann dazu führen, dass die Wireless-Funktion nicht optimal funktioniert.

Wenn das Produkt neu ist, kann es einen Geruch abgeben. Nur von Hand reinigen und gründlich vor der Anwendung abtrocknen. Reinigen Sie es nur mit warmem Wasser und milden Reinigungsmitteln, verwenden Sie keine bleich- oder chlorhaltigen Reinigungsmittel.

Dieses Produkt ist nicht spülmaschinen- oder mikrowellengeeignet. Nicht überfüllen, da Flüssigkeit austreten kann.

Nicht geeignet für kohlenensäurehaltige, alkoholische und milchbasierte Getränke. Vorsichtig öffnen.

FR

Haut-parleur Wireless avec bouteille Tritan de 500 ml et serviette de sport

Spécifications du produit:

Puissance de sortie:	3W
Puissance rayonnée:	3.15dBm
Réponse en fréquence du haut-parleur:	20HZ-20 KHz
Fréquence Wireless:	2,4-2,48 GHz
Entrée:	DC5V / 450-500mA
Temps de lecture à volume moyen:	jusqu'à 1 heure
Temps de chargement:	120min
Impédance:	4Ω
Wireless	v5.1
Sensibilité:	85dB +/- 2dB
Portée de transmission:	10 m
Batterie:	300 mAh

Le couvercle et les haut-parleurs peuvent être séparés ou assemblés. Contenu de la bouteille = 500 ml

Chargement des haut-parleurs:

Chargez le haut-parleur Wireless entièrement avant la première utilisation.

- Fonctionne à l'aide d'une batterie interne au lithium rechargeable.
- Pour charger la batterie: à l'aide d'un câble Micro USB (inclus), insérez le câble d'alimentation USB dans le port micro-USB situé à l'arrière du haut-parleur. Connectez l'autre extrémité du cordon USB dans une source USB alimentée, comme un ordinateur, un ordinateur portable ou un adaptateur secteur USB.
- Lorsque votre haut-parleur Wireless est en cours de chargement, le voyant est rouge.
- Une fois que votre haut-parleur Wireless est complètement chargé, le voyant rouge s'éteint.
- OFF / ON - Allumer
- Ouvrez les paramètres Wireless dans votre téléphone - Sélectionnez "MO9158" - Ecoutez de la musique
- OFF / ON - Eteindre

Lecture de musique via Wireless:

- Allumez votre haut-parleur Wireless en glissant le commutateur d'alimentation situé en bas du haut-parleur sur la position 'ON' sur la droite.
- Le voyant lumineux est bleu. Cela indique que le haut-parleur est en mode d'appairage et recherche votre périphérique Wireless.
- Assurez-vous que la fonction Wireless de votre appareil est allumée.
- Recherchez le haut-parleur appelé "MO9158".
- Une fois que vous avez sélectionné l'enceinte, votre appareil sera couplé sans mot de passe. Une fois que votre haut-parleur est jumelé, le témoin lumineux (bleu) s'allumera et vous entendrez un son pop-up qui signifie que le jumelage est réussi.
- Commencez à écouter de la musique sur votre appareil. Assurez-vous de garder votre appareil à une portée de 33 pieds de votre haut-parleur Wireless.
- Réglez le volume de votre appareil à un niveau confortable et raisonnable.
- Éteignez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

Attention

- Suivez le schéma du manuel pour retirer la partie bouteille du haut-parleur pour le nettoyage ou la congélation.
- La partie haut-parleur n'est pas imperméable à l'eau. Ne placez pas la partie du haut-parleur dans l'eau ou le réfrigérateur. Retirez-le toujours de la bouteille pour la nettoyer.
- Ne pas exposer à l'humidité extérieure ou à la pluie.
- Toujours recharger le haut-parleur dans un endroit bien ventilé. Ne pas exposer à des températures extrêmes pendant de longues périodes.
- Tenir à l'écart des flammes et d'autres sources d'inflammation.
- Ceci n'est pas un jouet. Éloignez-le des enfants.
- Ne pas mettre au four. La partie haut-parleur doit être éloignée des sources de chaleur ou des flammes.
- Une faible charge peut entraîner une mauvaise connexion et /

ou une fonction Wireless qui fonctionne

Ce produit peut émettre un parfum lorsqu'il est neuf. Laver à la main et sécher soigneusement avant utilisation.

Nettoyez avec de l'eau tiède et des détergents doux uniquement, n'utilisez pas de détergents contenant de l'eau de Javel ou du chlore.

Ce produit n'est pas résistant au lave-vaisselle ou au micro-ondes. Ne pas trop remplir car du liquide pourrait s'en échapper.

Ne convient pas aux boissons gazéifiées, alcoolisées et à base de produits laitiers. Veuillez faire preuve de prudence lors de l'ouverture.

ES

Altavoz Wireless con botella de 500ml de Tritan y toalla deportiva

Especificaciones del Producto:

Output :	3W
Potencia Radio:	3.15dBm
Frecuencia de respuesta del altavoz:	20HZ-20 KHz
Wireless frecuencia:	2.4-2.48GHz
Input:	DC5V/450-500mA
Tiempo de reproducción con volumen medio:	hasta 1 hora
Tiempo de Carga:	120min
Impedancia:	4Ω
Wireless	v5.1
Sensibilidad :	85dB+/-2dB
Rango de transmisión:	10m
Batería:	300mAh

**La botella y el altavoz pueden usarse separados o juntos.
Capacidad de la botella = 500ml**

Carga del Altavoz

Por favor cargue completamente el altavoz antes del primer uso.

- Funciona con batería interna de Litio recargable.
- Para cargar la batería: usando un cable Micro USB (incluido), inserte el extremo de alimentación del cable en la parte trasera del altavoz, conecte el otro extremo en un puerto USB disponible en el PC o en un adaptador de corriente.
- Cuando el altavoz esté cargando, la luz será roja.
- Cuando el altavoz esté completamente cargado, la luz se apagará.
- OFF/ON - Encendido
- Abra los ajustes Wireless en su teléfono, seleccione" MO9158" – y ya podrá reproducir música.
- OFF/ON - Apagado

Reproducir música por Wireless

- Encienda su altavoz Wireless deslizando el botón situado en la parte inferior, a la posición ON.
- La luz indicadora será azul. Esto indica que el altavoz está en modo de emparejamiento y está buscando dispositivos Wireless.
- Asegúrese de que su dispositivo tenga la función Wireless activada.
- Busque el altavoz con nombre" MO9158".
- Cuando lo encuentres, los dispositivos se emparejarán sin la necesidad de password. Cuando estén emparejados la luz azul permanecerá encendida, y escucharás un sonido pop-up, indicando que el emparejamiento está correcto.
- Puede empezar a escuchar música en su altavoz, asegúrese de estar a una distancia de máximo 10 metros entre dispositivos.
- Ajuste el volumen a un nivel confortable.
- Apague el dispositivo cuando no esté en uso.

Precaución

- Siga el diagrama en este manual para separar la botella del altavoz para limpiar o enfriar.

- La parte del altavoz no es a prueba de agua. No ponga el altavoz en el agua o en el refrigerador. Siempre quite la parte del altavoz para limpiar.
- No exponga el altavoz a la humedad exterior o en la lluvia.
- Recargue siempre los altavoces en zonas ventiladas. No lo exponga a temperaturas extremas durante largos periodos de tiempo.
- Manténgalo lejos de las flamas o de fuentes de ignición.
- Este artículo no es un juguete, manténgalo lejos del alcance de los niños.
- No lo ponga en el horno, el altavoz debe mantenerse lejos de las fuentes de calor y de las flamas.
- Un nivel bajo de batería puede causar fallos de conexión o que el Wireless no funcione correctamen

Este producto puede emitir olores cuando es nuevo. Lávelo a mano y séquelo bien antes de usar.

Límpielo únicamente con agua tibia y detergentes suaves; no use detergentes que contengan lejía o cloro.

Este producto no es apto para lavavajillas ni para microondas. No llenar en exceso, ya que el líquido puede salirse.

No apto para bebidas gaseosas, alcohólicas ni lácteas. Tenga cuidado al abrirlo.

II

Speaker Wireless con borraccia 500 ml in Tritan e Asciugamano sportivo

Specifiche del prodotto:

Output:	3W
Potenza irradiata:	3.15dBm
Frequenza di risposta dello speaker:	20HZ-20 KHz
Frequenza Wireless:	2.4-2.48GHz
Input:	DC5V/450-500mA
Autonomia con volume medio:	fino a 1 ora

Tempo di ricarica:	120min
Impedenza:	4Ω
Wireless	v5.1
Sensibilità :	85dB+/-2dB
Lunghezza di trasmissione:	10m
Batteria:	300mAh

La tazza e le casse speaker possono essere separate o avvitate insieme. Capacità borraccia = 500ml

Caricare la cassa speaker:

Caricare la cassa Wireless per intero prima dell'uso..

- Funziona con una batteria al litio ricaricabile..
- Come ricaricare: con un cavo Micro USB (incluso), inserire il cavo USB nella porta USB sul retro della cassa speaker. Connettere l'altra estremità del cavo USB a una fonte di energia come un computer, laptop o adattatore USB AC.
- Durante la carica della cassa speaker, il led è rosso.
- A carica completa, il led rosso si spegnerà.
- OFF/ON – Accensione
- Aprire la connessione Wireless sul telefono – Selezionare "MO9158" – riprodurre la musica
- OFF/ON - Spegnimento

Riprodurre musica via wireless

- Accendere la cassa Wireless dal bottone di accensione posizionato sul fondo, spostandolo verso destra, su ON.
- Si accenderà un led blu. Il led indica che la cassa speaker è in modalità di sincronizzazione e sta cercando il vostro dispositivo wireless.
- Controllare che la funzione wireless sia attiva sul vostro dispositivo.
- Cercare la cassa speaker chiamata "MO9158".
- Una volta selezionato lo speaker, il vostro dispositivo si sincronizzerà senza bisogno di password. Una volta che la

cassa speaker è sincronizzata, il led blu resterà fisso e verrà emesso un suono che indicherà il successo della sincronizzazione.

- Riprodurre la musica sul proprio dispositivo. Mantenere una distanza inferiore a 10 metri.
- Impostare il volume sull'intensità desiderata.
- Spegnerlo quando non in uso.

Avvertenze

- Seguire le istruzioni grafiche per separare la borraccia dalla cassa speaker, in caso di lavaggio o refrigerio.
- La parte che contiene la cassa speaker non è impermeabile. Non immergerla in acqua né in frigorifero. Rimuovere sempre la borraccia per il lavaggio.
- Non esporre a umidità o pioggia.
- Ricaricare la cassa speaker in un luogo ventilato. Non esporre ad alte temperature per periodi prolungati.
- Tenere lontano da fiamme libere o altre fonti di calore.
- Non è un giocattolo. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non mettere in forno. La cassa speaker deve essere tenuta lontana da fonti di calore o fiamme libere.
- Un livello basso di carica potrebbe inficiare la connessione e/o la funzione Wireless.

Questo prodotto può emettere un odore quando è nuovo. Si consiglia di lavare a mano e asciugare accuratamente prima dell'uso.

Pulire utilizzando solo acqua calda e detersivi delicati, non utilizzare detersivi contenenti candeggina o cloro.

Questo prodotto non è resistente alla lavastoviglie o al microonde. Non riempire eccessivamente poiché il liquido potrebbe fuoriuscire.

Non adatto per bevande gassate, alcoliche e a base di latte. Si prega di usare cautela durante l'apertura.

NL

Wireless Speaker met 500ml Tritan drinkfles en Sport handdoek

Product Specificaties

Uitgaand vermogen	3W
Draadloos vermogen:	3.15dBm
Speaker frequentie:	20HZ-20 KHz
Wireless frequentie:	2.4-2.48GHz
Input:	DC5V/450-500mA
Speeltijd bij midden volume:	tot 1 uur
Weerstand:	4Ω
Wireless	v5.1
Gevoeligheid :	85dB+/-2dB
Transmissiebereik:	10m
Batterij:	300mAh

Fles dop en luidsprekers kunnen worden gescheiden of samengevoegd. Inhoud van de fles = 500ml

Opladen van de Speaker:

Gelieve uw Wireless-luidspreker volledig te laden voordat u het eerst gebruikt.

Werkt met een interne oplaadbare lithiumbatterij

- De batterij opladen: gebruik een Micro USB-kabel (meegeleverd), steek de USB-voedingskabel in de micro-USB-poort aan de achterkant van de luidspreker. Sluit het andere uiteinde van het USB-kabel aan op een aangedreven USB-bron, zoals een computer, laptop of USB-netadapter.
- Als uw Wireless-luidspreker op laad, is het controlelampje rood.
- Zodra uw Wireless-luidspreker volledig is opgeladen, wordt het rode lampje uitgeschakeld.
- OFF/ ON - Schakel aan
- Open Wireless in uw telefoon - Selecteer "MO9158" - Speel muziek

- OFF/ ON - Schakel uit

Muziek afspelen via Wireless

- Zet de Wireless-luidspreker aan door de schakelaar aan de onderkant van de luidspreker in de 'ON' positie naar rechts te schuiven.
- Het indicatorlampje is blauw. Dit geeft aan dat de luidspreker in de koppelingsmodus staat en naar uw Wireless-apparaat zoekt.
- Controleer of de Wireless-functie op uw apparaat is ingeschakeld.
- Zoek de luidspreker genaamd "MO9158".
- Nadat u de luidspreker hebt geselecteerd, wordt uw toestel zonder een wachtwoord gekoppeld. Zodra de luidspreker verbonden is, gaat het indicatorlampje (blauw) aan en hoort u een geluid, dit betekent een succesvolle verbinding.
- Begin met afspelen van muziek op uw apparaat. Zorg ervoor dat u uw apparaat binnen een bereik van 10 meter van uw Wireless-luidspreker houdt.
- Zet het volume van uw toestel op een comfortabel niveau.
- Schakel het apparaat uit wanneer het niet in gebruik is.

Waarschuwing:

- Volg de handleiding om het flesdeel van het luidsprekerdeel te verwijderen voor reiniging of bevrozing.
- Speaker onderdeel is niet waterdicht. Plaats de luidspreker niet in water of koelkast. Verwijder altijd het flesdeel voor het schoonmaken.
- Niet blootstellen aan buitenvochtigheid of regen.
- Laad de luidspreker altijd op in een goed geventileerde ruimte. Niet blootstellen aan extreme temperaturen gedurende langere tijd.
- Houdt weg van vlam en andere ontstekingsbronnen.
- Dit is geen speelgoed. Niet geschikt voor kinderen.
- Zet niet in de oven. Speaker-onderdeel weg houden van warmtebronnen of vlammen.

- Laagvermogen kan een slechte verbinding veroorzaken en/ of de Wireless-functie kan niet goed werken

Dit product kan een nieuwe geur afgeven. Voor gebruik met de hand wassen en drogen.

Reinig alleen met warm water en milde schoonmaakmiddelen, gebruik geen schoonmaakmiddelen die bleekmiddel of chloor bevatten.

Dit product is niet vaatwasser bestendig of magnetronbestendig. Niet te veel vullen, omdat vloeistof kan ontsnappen.

Niet geschikt voor koolzuurhoudende, alcoholische en zuivel dranken. Wees voorzichtig bij het openen.

PL

Głośnik Wireless z butelką 500 ml z trytanu i ręcznikiem sportowym

Opis

Moc wyjściowa:	3W
Moc:	3.15dBm
Pasma przenoszenia:	20HZ-20 KHz
Częstotliwość Wireless:	2,4-2,48 GHz
Wejście:	DC5V / 450-500mA
Czas odtwarzania przy średniej głośności:	do 1 godziny
Czas ładowania:	120 min
Impedancja:	4Ω
Wireless	v5.1
Czułość:	85dB +/- 2dB
Zakres transmisji:	10 m
Bateria:	300mAh

Pokrywa filtra i głośniki można używać razem lub oddzielnie
Pojemność butelki = 500ml

Ładowanie głośnika

Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj głośnik Wireless.

- Zasilany wewnętrznym akumulatorem litowo-jonowym.
- Ładowanie akumulatora odbywa się za pomocą kabla Micro USB (w zestawie), włóż kabel USB do portu micro USB znajdującego się z tyłu głośnika. Podłącz drugi koniec przewodu USB do zasilanego źródła USB, takiego jak komputer, laptop lub zasilacz sieciowy USB.
- Gdy głośnik Wireless jest ładowany, lampka wskaźnika jest czerwona.
- Gdy głośnik Wireless jest w pełni naładowany, czerwone światło wyłączy się.
- OFF/ON - Włącz
- Włącz Wireless w telefonie - wybierz "MO9158" - odtwarzaj muzykę
- OFF/ON - Wyłącz

Odtwarzanie muzyki przez Wireless

- Włącz głośnik Wireless, przesuwając przełącznik zasilania znajdujący się w dolnej części głośnika w położenie "ON" z prawej strony.
- Lampka wskaźnika jest niebieska. Oznacza to, że głośnik jest w trybie parowania i szuka Twojego urządzenia Wireless.
- Upewnij się, że funkcja Wireless w urządzeniu jest włączona.
- Wyszukaj głośnik o nazwie "MO9158".
- Po wybraniu głośnika urządzenie będzie parować bez hasła. Po połączeniu się głośnika lampka wskaźnika (niebieska) będzie się świecić, włączy się dźwięk, który oznacza powodzenie parowania.
- Rozpocznij odtwarzanie muzyki w urządzeniu. Upewnij się, że urządzenie znajduje się w odległości około 10m od głośnika Wireless.
- Ustaw głośność urządzenia na wygodnym poziomie.
- Wyłącz urządzenie, gdy nie jest używane.

Ostrzeżenie

- Aby oddzielić część butelki od głośników w celu czyszczenia lub zamrażania postępuj zgodnie z obrazkiem z instrukcji.
- Część z głośnikami nie jest wodoodporna. Nie umieszczaj głośników w wodzie lub lodówce. Zawsze oddzielaj część butelki do czyszczenia.
- Nie narażać na działanie wilgoci lub deszczu.
- Zawsze ładuj głośnik w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur przez dłuższy czas.
- Trzymać z dala od ognia i innych źródeł zapłonu.
- To nie jest zabawka. Trzymaj poza zasięgiem dzieci.
- Nie wkładać do kuchenki. Część z głośnikami musi znajdować się z dala od źródeł ciepła lub płomienia.
- Niewystarczające naładowanie może powodować słabe połączenie i / lub może spowodować, że funkcja Wireless będzie działać niewłaściwie

Ten produkt może emitować zapach, gdy jest nowy. Przed użyciem należy dokładnie umyć i wysuszyć.

Myj tylko ciepłą wodą i łagodnymi detergentami, nie używaj detergentów zawierających wybielacz lub chlor.

Ten produkt nie nadaje się do mycia w zmywarce ani nie nadaje się do mikrofalówki.

Nie przepelniać, ponieważ zawartość może się wydostać.

Nie nadaje się do napojów gazowanych, alkoholowych i mlecznych. Podczas otwierania należy zachować ostrożność.